

## Sposób montażu płyt trapezowych i falistych SALUX

Konstrukcja do płyt trapezowych i falistych:

Płyty mocujemy na łątach. Odległości między łątami to 50 cm. **Konstrukcję w miejscach styku z płytami pomalować na biały kolor.**

Mocowanie płyt przy montażu na dachu, śrubami na wierzchu fali (w obrębie nakładania się płyt i na co 3-ej fali) za pomocą wkrętu SAW45 i podkładki dystansowej SAP.



Podkładki SAP do trapezu i fali



SAW45

Mocowanie płyt na ściankach w dole fali.

W płytach zawsze należy wiercić otwory pod wkręty o średnicy dwa razy większej od średnicy wkręta.

Łączenie płyt:

Minimalna zakładka poprzeczna 15 cm.

Minimalna zakładka wzdłuż płyty to 1 fala.

Płyta może maksymalnie wystawać poza konstrukcję 20 cm ale odległość między śrubą a kantem zewnętrznym płyty 4 cm.

Minimalny spadek dachu to 8°.